OnePlus Buds 3

User Guide & Safety and Warranty

EN User Guide & Safety and Warranty

Specifications	This package contains the following accessories
Product Name: OnePlus Buds 3 Product Model: E509A Charging input: 5V ⎓ 0.9A Frequency range: 2402~2480MHz Max. Output power: ≤12.2dBm(EIRP) SAR Values (FCC/ISED): 0.694 W/kg(1g) Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.	OnePlus Buds 3 Type-C Charging Cable Ear Tips (Large size, Medium size, Small size) User Guide Safety and Warranty

Pairing and Connecting

For OnePlus 6 (or later versions): Enable Bluetooth on the OnePlus mobile phone, open the charging case of the buds, place the charging case close to the phone, and follow the prompts.

For other Android/iOS phones: Put your earbuds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 2s to enter Bluetooth settings. Then, select “OnePlus Buds 3”.

Restore factory settings: place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 15s until the indicator blinks red.

Buds Details

For OnePlus 6 (or later versions): You can set buds details and upgrade the software version of the earbuds under Settings > Bluetooth

For other Android/iOS phones: Download and install HeyMelody to obtain features of the earbuds and upgrade the software version for enhanced listening experience.
※ Please download HeyMelody from Google Play Store or App Store.

HeyMelody

Replacing Ear Tips

Use ear tips in appropriate size to enjoy optimal comfort and noise cancellation experience. Check the earbuds accessories for ear tips in different sizes.

※ The medium size comes already attached.

Volume Adjustment

Users can slide up and down on the touch area of the earbuds to control the volume of the earbuds.
Swipe up on the touch area: turn up the volume
Slide down the touch area: turn down the volume

Play Control

You can customize the single-tap, double-tap, and triple-tap functions of the left earbud and right earbud on the phone to perform different commands:
Single-Tap by default: “None”
Double-tap by default: “Next”, “Answer/End calls”
Triple-tap by default: “Previous”

Noise Control

Press 1.5s: Press and hold the pressing area for 1.5 second, and the noise control mode will be switched between “noise reduction” and “transparency” by default.
※ To switch between two different modes, enter Settings > Buds details.

Charging the Buds

Battery level
When earbuds are inside charging case, the indicator shows the battery level of the earbuds.
When earbuds are removed from charging case, the indicator shows the battery level of the charging case.
Green indicator: high battery level, yellow indicator: medium battery level, red indicator: low battery level.
Earbuds: place earbuds into the charging case, and they will be charged automatically.
Charging case: use a Type-C cable to charge the charging case.

Statement

Before using the device, please read and observe the following considerations to ensure the best performance of the device and avoid dangerous or illegal situations.

Safety & Security Information

Read all information before using the device to ensure safe and proper use.
1. Please use the device within a temperature range of 0℃~+35℃ and store the device and its accessories within a temperature range of -10℃~+50℃. Extremely high or low temperatures may

cause malfunction of the device. The performance of battery may compromise when temperature is lower than 5℃.
2. When charging, please keep the device in a well-ventilated area. Please charge this device in an environment between 5°C and 35°C. If the product has a flash charging function, it may not be able to enter the flash charging mode when the temperature is below 15°C or over 35°C.
3. Do not charge the battery over 12 hours.
4. The adapter, as the disconnect device from the mains, shall be installed near the device and easily accessible.
5. Use manufacturer-approved chargers, data cables, batteries and other accessories to prevent potential electric shock, fire, explosion or other hazards.
6. Do not replace, disassemble, modify, mechanically crush or cut the battery, as it may cause battery leakage, overheating, explosion or fire.
7. Do not place the device or battery directly in sunlight, near/inside sources of heat or in a low air pressure location, which may lead to an explosion or battery leakage.
8. The battery can be charged and discharged hundreds of times at least, but it will eventually wear out.
9. The battery must be recycled or disposed of separately from household waste. Mishandling the battery may cause fire or explosion.
10. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments or near magnetic fields.
11. If any part of the product is cracked or damaged, discontinue use immediately and contact our Service Center.
12. To prevent hearing damage by high sound pressure, do not listen at high volume levels for long periods.
13. Listening to a portable device at high volume may damage the user's ears and cause auditory disorders (temporary or permanent deafness, buzzing in the ears, tinnitus or hyperacusis).
It is therefore strongly recommended not to use the portable device at full volume or more than one hour a day at medium volume.

14. Power off your device in any area with a potentially explosive atmosphere, in blasting areas/near blasting caps and comply with all signs and instructions.
15. Observe all safety instructions for any places, especially in hospital/health care facilities, service stations, schools, professional garages and in an aircraft.
16. Do not use your device and adhere to all safety warnings/regulations regarding mobile device usage while driving.
17. Persons with electronic implants (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) are recommended to place the mobile telephone 15 cm away from the implant or on the opposite side of the implant.
18. Do not leave your device and its accessories within the reach of small children or allow them to play

with it. They could hurt themselves or others, or may accidentally damage the device.
19. Your device contains small parts with sharp edges that may cause an injury or which could become detached and create a choking hazard. Children and Minors should use the device under the supervision of a guardian to prevent swallowing.

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

• Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
• The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Information (SAR)

• This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
• The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Safety and Warranty” card to find the highest SAR value reported to FCC.
• Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
• Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
• While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.
• During testing, device radios are set to their highest transmission levels and placed in positions that simulate use near the body without distance. Accessories with metal parts may change the RF performance of the device and use such accessories should be avoided.

ISED Regulatory Conformance

ISED Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux norms RSS(s) applicables aux appareils radio exempts de licence d’Innovation, Sciences et Développement Économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pasprovoquer d’interférences.
(2) L'appareil doit accepter toute interférence, y compris les interferences susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit.
This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines. During testing, device radios are set to their highest transmission levels and placed in positions that simulate use near the body without distance. Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Accessories with metal parts may change the RF performance of the device and use such accessories should be avoided.
La limite SAR fixée par l'ISED est de 1.6 W/kg. La valeur SAR la plus élevée de ce type d'appareil est conforme à cette limite.
Cet appareil a également été testé et répond aux directives d'exposition RF ISED. Pendant les tests, les radios de l'appareil sont réglées sur leurs niveaux de transmission les plus élevés et placées dans des positions qui simulent une utilisation près du corps sans distance. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition RF ISED. Les accessoires avec des pièces métalliques peuvent modifier les performances RF de l'appareil et l'utilisation de tels accessoires doit être évitée.

Limited Warranty

Dear user, thank you for using this product. In case of any damage that is not caused by human factors, we will provide comprehensive warranty services according to local laws and regulations.
To protect your legal interests, please read the following notes carefully:

- A valid Proof of Purchase shall be issued by the seller at the time of purchase.
- Please keep your Warranty Card and Proof of Purchase for future reference.
- In case of any damage of the product that is not due to human factors, consumers are entitled to enjoy customer service free of charge by providing Warranty Card and Proof of Purchase within the warranty period.

The warranty is not applicable in the following cases:
1. The valid warranty period expires.
2. The product is damaged because it is accidentally dropped or immersed in water when in use.
3. Damages are caused by human factors such as unauthorized disassembly, modification, etc.
4. Damages are caused by force majeure (e.g. fires, earthquakes, and lightning).
5. Damages are caused by improper usage that does not conform to the user guide or operation manual.
6. Damages are caused by usage in environments not conforming to product specifications.

7. Information on Warranty Card or Proof of Purchase is inconsistent with the product serial number or has been altered.
8. The SN code of the product is missing, damaged, or blurred beyond recognition.

Statement

and OnePlus are trademarks or registered trademarks of OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by OnePlus is under license.
Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Copyright © 2024 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All rights reserved.

Company Information

OnePlus Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
Address: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R. China.

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours.**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) The compatible battery type is 122570 and the nominal battery voltage is 3.85VDC .
e) Do not force discharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
f) The product contains non-replaceable batteries. Non-replaceable batteries are not to be replaced.

FR Guide de l'utilisateur et sécurité et garantie

Caractéristiques	Ce paquet contient les accessoires suivants
Nom du produit : OnePlus Buds 3 Modèle : E509A Chargement : 5 V ⎓ 0,9 A Plage de fréquences : 2402 ~ 2480 MHz Puissance maximale en sortie : ≤12.2dBm(EIRP) Valeurs DAS (FCC/ISED) : 0.694 W/kg(1g) Remarque : Les valeurs SAR ci-dessus sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil.	OnePlus Buds 3 Câble pour le rechargement de type C Embouts auriculaires (grande taille, taille moyenne, petite taille) Mode d'emploi Sécurité et garantie

Appariement et connexion

Concernant OnePlus 6 (ou toutes versions ultérieures) Activez le Bluetooth sur le téléphone mobile OnePlus, ouvrez l'étui de rechargement des écouteurs, placez l'étui de rechargement près du téléphone et suivez les instructions.

Pour les autres téléphones Android/iOS : Installez vos écouteurs dans le boîtier de rechargement et laissez le couvercle ouvert. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de configuration du boîtier de rechargement pendant 2 secondes, pour arriver sur les paramètres Bluetooth. Ensuite, sélectionnez « OnePlus Buds 3 ».

Pour restaurer les paramètres d'usine : placez les écouteurs dans le boîtier de rechargement avec le couvercle ouvert. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de configuration du boîtier de rechargement pendant 15 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur clignote en rouge.

Détails des écouteurs

Concernant OnePlus 6 (ou toutes versions ultérieures) Vous pouvez régler les détails des écouteurs et mettre à niveau la version logicielle des Écouteurs, sous Paramètres > Bluetooth

※ Veuillez télécharger HeyMelody depuis Google Play Store ou App Store.

Pour les autres téléphones Android/iOS : Téléchargez et installez HeyMelody pour profiter des fonctionnalités des Écouteurs, et mettez à niveau la version du logiciel pour profiter d'un meilleur son.

HeyMelody

Remplacement des embouts auriculaires

Utilisez des embouts auriculaires de la bonne taille pour profiter d'un confort optimal et de la suppression du bruit. Vérifiez les accessoires pour écouteurs pour y trouver des embouts auriculaires de différentes tailles.
※La taille moyenne est déjà jointe.

Réglage du volume

Les utilisateurs peuvent faire glisser de haut en bas la zone tactile des écouteurs pour contrôler le volume des écouteurs.
Faites glisser votre doigt vers le haut sur la zone tactile : augmentez le volume
Faites glisser la zone tactile vers le bas : baissez le volume

Contrôle de l'écoute

Vous pouvez personnaliser les fonctions d'appui unique, d'appui double et d'appui triple de l' Écouteurs gauche et de l'écouteur droit sur le téléphone, pour pouvoir profiter de différentes possibilités :
Appui unique par défaut : « Aucune »
Appui double par défaut : « Piste suivante » « Répondre/terminer les appels »
Appui triple par défaut : « Précédent »

Contrôle du bruit

Appuyez pendant 1.5 s : Appuyez et maintenez la zone de pression pendant 1.5 s pour basculer le mode de contrôle entre « Minimisation du bruit » et « Transparence » par défaut.
※ Pour basculer entre deux modes différents, accédez à Paramètres > Détails des écouteurs.

Écouteurs en cours de rechargement

Niveau de batterie
Lorsque les écouteurs sont à l'intérieur de l'étui de rechargement, l'indicateur indique le niveau de la batterie des écouteurs.
Lorsque les écouteurs sont retirés de l'étui, l'indicateur indique le niveau de la batterie de l'étui de rechargement.
Indicateur vert : niveau de batterie élevé, indicateur jaune : niveau de batterie moyen, indicateur rouge : niveau de batterie faible.
Écouteurs : Placez les écouteurs dans le boîtier de rechargement et ils seront automatiquement rechargés.
Boîtier de rechargement : Utilisez un câble de Type-C pour recharger le boîtier de rechargement.

Déclaration

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire et observer les éléments suivants afin de garantir les meilleures performances de l'appareil et d'éviter les situations dangereuses ou illégales.

Informations concernant la sûreté et la sécurité

Lisez toutes les informations avant d'utiliser l'appareil afin de garantir une utilisation sûre et appropriée.

1. Veuillez utiliser l'appareil dans une plage de températures de 0°C à +35°C, et le stocker, lui et ses accessoires, dans une plage de températures de -10°C à +50°C. Des températures extrêmement élevées ou basses peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Des températures inférieures à 5 °C peuvent nuire
aux performances de la batterie.
2. Lors du rechargement, veuillez conserver l'appareil dans un endroit bien ventilé. Veuillez charger cet appareil dans un lieu entre 5°C et 35°C. Si le produit dispose d'une fonction de charge flash, il se peut qu'il ne puisse pas entrer en mode de charge flash lorsque la température est inférieure à 15 °C ou supérieure à 35 °C.
3. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures.
4. L'adaptateur, en tant que dispositif de déconnexion du secteur, doit être installé à proximité de l'appareil et facilement accessible.
5. Utilisez des chargeurs, des câbles de transmission des données, des batteries et autres accessoires approuvés par le fabricant afin d'éviter les risques potentiels de choc électrique, d'incendie, d'explosion et de tout autre danger.
6. Ne pas remplacer, démonter, modifier, écraser mécaniquement ou couper la batterie, car vous pourriez provoquer une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.
7. Ne placez pas l'appareil ni la batterie directement à la lumière du soleil, à proximité/à l'intérieur de sources de chaleur ou dans un endroit à basse pression d'air, ce qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de la batterie.
8. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois au moins, mais elle finira par s'user.
9. La batterie doit être recyclée ou éliminée séparément des ordures ménagères. Une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie ou une explosion.
10. Afin d'éviter d'endommager les pièces ou les circuits internes de votre appareil, ne pas l'utiliser dans des lieux poussiéreux, enfumés, humides ou sales ou à proximité de champs magnétiques.
11. Si une partie du produit est fissurée ou endommagée, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le centre de service.
12. Afin d'éviter d'éventuels dommages auditifs par une forte pression acoustique, n'écoutez pas en utilisant un volume élevé pendant de longues périodes.
13. L'écoute d'un appareil portatif à volume élevé peut endommager les oreilles de l'utilisateur et

provoquer des troubles auditifs (surdité passagère ou permanente, bourdonnement dans les oreilles, acouphènes ou hyperacousie). Il est donc fortement déconseillé d'utiliser l'appareil portable à plein volume ou plus d'une heure par jour à volume moyen.

14. Éteignez votre appareil dans toute zone à atmosphère potentiellement explosive, dans les zones de dynamitage/à proximité des détonateurs et respectez tous les panneaux et instructions.
15. Respectez toutes les consignes de sécurité dans tous les lieux, en particulier dans les hôpitaux/établissements de santé, les stations-service, les écoles, les garages professionnels et dans un avion.
16. N'utilisez pas votre appareil et respectez tous les avertissements/règlements concernant la sécurité et l'utilisation des appareils portatifs pendant la conduite.
17. Il est recommandé aux personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) de placer le téléphone portable à 15 cm de l'implant ou du côté opposé à l'implant.
18. Ne laissez pas votre appareil et ses accessoires à la portée des jeunes enfants et ne les laissez pas jouer avec. Ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, ou endommager accidentellement l'appareil.
19. Votre appareil contient de petites pièces à bords tranchants qui peuvent causer des blessures ou qui pourraient se détacher et conduire à un risque d'étouffement. Les enfants et les personnes mineures doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte et cela afin d'être sûr d'éviter qu'ils ne puissent les avaler.

Conformité à la réglementation de la Commission fédérale des communications (FCC)

Déclaration de la Commission fédérale des communications (FCC)
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications ou des changements non autorisés apportés à cet équipement. De telles modifications ou changements pourraient annuler la possibilité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles aux pièces dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement de la FCC

• Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler la possibilité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.
• L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

• Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) fixées par la Commission fédérale des communications du gouvernement des États-Unis.
• La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. La valeur DAS la plus élevée de ce type d'appareil est conforme à cette limite. Veuillez aussi consulter la carte « Sécurité et garantie » pour trouver la valeur SAR la plus élevée signalée à la FCC.
• Les tests de DAS sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC avec l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifiée la plus élevée dans toutes les bandes de fréquences testées.
• Bien que le DAS soit déterminé au niveau de la puissance certifiée la plus élevée, le niveau DAS réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En effet, l'appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin de n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie est faible.
• Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux DAS de divers appareils et à diverses positions, ils répondent tous aux exigences gouvernementales.
• Pendant les tests, les radios des appareils sont réglées sur leurs niveaux de transmission les plus élevés et placées dans des positions qui simulent une utilisation près du corps, d'une séparation nulle. Les accessoires à pièces métalliques peuvent modifier les performances RF de l'appareil et l'utilisation de ce type d'accessoires doit être évitée.

Conformité à la réglementation de l’ISED

Déclaration de l’ISED

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux spécifications canadiennes ICES-003 Classe B.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé IC RSS- 102.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

La limite DAS fixée par l’ISED est de 1,6 W/kg. La valeur DAS la plus élevée de ce type d'appareil est conforme à cette limite.

Cet appareil a également été testé et répond aux directives d’exposition RF de ISED. Pendant les tests, les radios des appareils sont réglées sur leurs niveaux de transmission les plus élevés et placées dans des positions qui simulent une utilisation près du corps, d’une séparation nulle. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition RF de l’ISED. Les accessoires à pièces métalliques peuvent modifier les performances RF de l'appareil et l'utilisation de ce type d’accessoires doit être évitée.

Garantie limitée

Cher utilisateur, nous vous remercions d'utiliser ce produit. En cas de dégâts n'étant pas causés par des facteurs humains, nous garantirons intégralement le produit conformément aux lois et à la réglementation locale.

Afin de protéger vos droits légaux, veuillez lire attentivement les notes suivantes :

- Une preuve valide d'achat doit vous être donnée par le vendeur au moment de l'achat.
- Veuillez conserver votre carte de garantie et votre preuve d'achat à titre de référence ultérieure.
- Si le produit est endommagé sans qu’aucuns dégâts ne soient dus à des facteurs humains, les consommateurs sont en droit de bénéficier d'un service client gratuit, en produisant une carte de

garantie et une preuve d'achat pendant la période de garantie.
La garantie ne peut s'appliquer dans les cas suivants :
1. La période de garantie est arrivée à expiration.
2. Le produit est endommagé car il est accidentellement tombé par terre ou dans l'eau lors de son utilisation.
3. Les dégâts sont causés par des facteurs humains tels qu'un démontage non autorisé, une modification, etc.
4. Les dégâts sont causés par un cas de force majeure (par exemple, incendies, tremblements de terre et foudre).
5. Les dégâts sont causés par une mauvaise utilisation, et non conforme au mode d'emploi ou au manuel d'utilisation.
6. Les dégâts sont causés par une utilisation en milieux non conformes aux caractéristiques du produit.
7. Les informations se trouvant sur la carte de garantie ou la preuve d'achat ne correspondent pas au numéro de série du produit, ou ont été modifiées.
8. Le code SN du produit manque, est endommagé ou flou au point d'être illisible.

Déclaration

1+ et OnePlus sont des marques commerciales ou des marques déposées de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Le mot Bluetooth® , la marque et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par OnePlus se fait sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2024 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Tous droits réservés.

Informations sur la société :

OnePlus Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
Adresse : 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R. China.

ES Guía del usuario y Seguridad y garantía

Especificaciones	Este paquete contiene los siguientes accesorios
Nombre del producto: OnePlus Buds 3 Modelo de producto: E509A Entrada de alimentación: 5 V ⎓ 0.9 A Rango de frecuencia: 2402~2480 MHz Máx. potencia de salida:≤12.2dBm(EIRP) Valores SAR (FCC/ISED): 0.694 W/kg(1g) Nota: Los valores SAR (Tasa de absorción específica) indicados arriba son los valores más altos informados para este dispositivo.	OnePlus Buds 3 Cable de carga tipo C Almohadillas para las orejas (tamaño grande, mediano, pequeño) Guía del usuario Seguridad y garantía

Emparejamiento y conexión

Para OnePlus 6 (o versiones posteriores): active el Bluetooth en el teléfono móvil OnePlus, abra el estuche de carga de los audífonos, coloque el estuche de carga cerca del teléfono y siga las indicaciones.

Para otros teléfonos Android/los: coloque los audífonos en el estuche de carga con la tapa abierta. Mantenga presionado el botón de configuración del estuche de carga durante 2 segundos para entrar en la configuración del Bluetooth. Después, seleccione "OnePlus Buds 3".

Restablecimiento de la configuración de fábrica: coloque los audífonos en el estuche de carga con la tapa abierta. Mantenga presionado el botón de configuración del estuche de carga durante 15 segundos hasta que el indicador parpadee en rojo.

Detalles de los audífonos

Para OnePlus 6 (o versiones posteriores): puede configurar los detalles de los audífonos y actualizar la versión del software de los mismos en Configuración > Bluetooth.
※ Descargue HeyMelody de la Google Play Store o de la App Store.

Para otros teléfonos Android/los: descargue e instale HeyMelody para obtener las características de los audífonos y actualizar la versión del software para la mejor experiencia auditiva.

HeyMelody

Sustitución de las almohadillas

Utilice las almohadillas del tamaño adecuado para disfrutar de la máxima comodidad y de una experiencia de cancelación del ruido. Compruebe los accesorios de los audífonos para ver si hay almohadillas de diferentes tamaños.

※ El tamaño mediano ya viene colocado.

Ajuste del volumen

El usuario puede deslizar hacia arriba y hacia abajo en la zona táctil de los audífonos para controlar el volumen de los mismos.

Deslizar hacia arriba en la zona táctil: subir el volumen

Deslizar hacia abajo en la zona táctil: bajar el volumen

Control de reproducción

Puede personalizar las funciones de un toque, doble toque y triple toque del audífono izquierdo y del audífono derecho en el teléfono para ejecutar diferentes comandos:

Un solo toque por defecto: "Ninguna"

Doble toque por defecto: "Siguiente", "Contestar/Finalizar llamadas"

Triple toque por defecto: "Anterior"

Control de ruido

Presionar 1.5 s: Mantenga presión en la zona de presión durante 1.5 s para cambiar el modo de control de ruido entre "reducción de ruido" y "transparencia" como predeterminada.

※ Para cambiar entre dos modos diferentes, entre en Configuración > Detalles de los audífonos.

Carga de los audífonos

Nivel de batería

Cuando los auriculares están dentro del estuche de carga, el indicador muestra el nivel de carga de los mismos.

Cuando se sacan los auriculares del estuche de carga, el indicador muestra el nivel de carga del estuche.

Indicador verde: nivel de batería alto, indicador amarillo: nivel de batería medio, indicador rojo: nivel de batería bajo.

Audífonos: coloque los audífonos en el estuche de carga y se cargarán automáticamente.

Estuche de carga: utilice un cable tipo C para cargar el estuche de carga.

Declaración

Antes de utilizar el dispositivo, lea y observe las siguientes consideraciones para garantizar el mejor

desempeño del dispositivo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

Información de seguridad

Lea toda la información antes de utilizar el dispositivo para garantizar un uso seguro y adecuado.

1. Utilice el dispositivo dentro de un rango de temperatura de 0 a +35 °C y guarde el dispositivo y sus accesorios dentro de un rango de temperatura de -10 a +50 °C. Las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo. El desempeño de la batería puede verse afectado cuando la temperatura es
inferior a 5 °C.
2. Cuando cargue el dispositivo, manténgalo en un lugar bien ventilado. Cargue este dispositivo en un entorno entre 5 °C y 35 °C. Si el producto dispone de una función de carga flash, es posible que no pueda ingresar en el modo de carga flash cuando la temperatura sea inferior a 15 °C o superior a 35 °C.
3. No cargue la batería durante más de 12 horas.
4. El adaptador, como dispositivo de desconexión de la red eléctrica, debe instalarse cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible.
5. Utilice cargadores, cables de datos, baterías y otros accesorios aprobados por el fabricante para evitar posibles descargas eléctricas, incendios, explosiones u otros peligros.
6. No sustituya, desmonte, modifique, aplaste mecánicamente ni corte la batería, ya que podría provocar fugas, sobrecalentamiento, explosión o incendio.
7. No coloque el dispositivo ni la batería directamente a la luz del sol, cerca de fuentes de calor o en ubicaciones con baja presión de aire, ya que se podría provocar una explosión o fugas de la batería.
8. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces por lo menos, pero acabará desgastándose.
9. Se debe reciclar o desechar la pila por separado de los desechos domésticos. Una manipulación incorrecta de la batería puede provocar un incendio o una explosión.
10. Para evitar daños en las piezas o en los circuitos internos de su dispositivo, no lo utilice en ambientes con polvo, humo, humedad o suciedad, ni cerca de campos magnéticos.
11. Si alguna parte del producto está agrietada o dañada, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con nuestro Centro de servicio.
12. Para evitar daños en la audición por una presión sonora elevada, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.
13. Escuchar un dispositivo portátil a un volumen elevado puede dañar los oídos del usuario y provocar trastornos auditivos (sordera temporal o permanente, zumbido en los oídos, tinitus o hiperacusia). Por ello, se recomienda encarecidamente no utilizar el dispositivo portátil a todo volumen ni más de una hora al día a un volumen medio.

14. Apague su dispositivo en cualquier zona con atmósfera potencialmente explosiva, en zonas de voladuras o cerca de detonadores y obedezca todas las señales e instrucciones.

15. Observe todas las instrucciones de seguridad de cualquier lugar, especialmente en los centros hospitalarios o de atención médica, estaciones de servicio, escuelas, talleres profesionales y aeronaves.
16. No utilice su dispositivo y respete todas las advertencias o reglamentos de seguridad relativos al uso de dispositivos móviles mientras conduce.
17. Se recomienda a las personas con implantes electrónicos (marcapasos, bomba de insulina, neuroestimulador, etc.) que coloquen el teléfono móvil a más de 15 cm de distancia del implante o en el lado opuesto al mismo.
18. No deje el dispositivo y sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con él. Podrían hacerse daño a sí mismos o a otras personas, o podrían dañar accidentalmente el dispositivo.
19. Su dispositivo contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden provocar una lesión o que podrían desprenderse y provocar asfixia. Los niños y los menores deben utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto para evitar que lo traguen.

Conformidad con la normativa de la FCC

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo puede no provocar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: El fabricante no se hace responsable por las interferencias de radio o televisión provocadas por modificaciones o cambios no autorizados en este equipo. Tales modificaciones o cambios pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
Este equipo fue probado y encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales para las piezas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.
Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o televisión para obtener ayuda.

Precaución de la FCC

- Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- Las antenas utilizadas para este transmisor no deben estar colocadas ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información sobre la exposición a radiofrecuencia (SAR)

- Este dispositivo fue diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos (FCC).
- El límite SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. El valor SAR más alto de este tipo de dispositivo cumple con este límite. Consulte la tarjeta "Seguridad y garantía" para localizar el valor SAR más alto informado a la FCC.
- Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.
- Aunque el SAR se determina en el nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar con varios niveles de potencia, con el fin de utilizar únicamente la energía requerida para llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté de la antena de una estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos y en varias posiciones, todos cumplen el requisito gubernamental.
- Durante las pruebas, se configuran dispositivos de radio en sus niveles de transmisión más altos y se colocan en posiciones que simulan su uso cerca del cuerpo, sin separación. Los accesorios con piezas metálicas pueden alterar el desempeño de radiofrecuencia del dispositivo, por lo que se debe evitar su uso.

Conformidad con la normativa del ISED

Declaración del ISED

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este dispositivo cumple con las especificaciones canadienses ICES-003 Clase B.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Información sobre la exposición a radiofrecuencia (SAR)

El límite SAR establecido por el ISED es de 1.6 W/kg. El valor SAR más alto de este tipo de dispositivo cumple con este límite.
Este dispositivo también fue sometido a pruebas y cumple las pautas del ISED para la exposición a radiofrecuencia. Durante las pruebas, se configuran dispositivos de radio en sus niveles de transmisión más altos y se colocan en posiciones que simulan su uso cerca del cuerpo, sin separación. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de las pautas de exposición a radiofrecuencia del ISED. Los accesorios con piezas metálicas pueden alterar el desempeño de radiofrecuencia del dispositivo, por lo que se debe evitar su uso.

Garantía limitada

Estimado usuario, gracias por utilizar este producto. En caso de cualquier daño que no sea provocado por factores humanos, le proporcionaremos servicios completos de garantía de acuerdo con las leyes y reglamentos locales.
Para proteger sus intereses legales, lea atentamente las siguientes notas:

- El vendedor debe emitir una prueba válida de compra en el momento de la compra.
- Conserve la tarjeta de garantía y el comprobante de compra para futuras consultas.
- En caso de cualquier daño al producto que no se deba a factores humanos, los consumidores tienen derecho a disfrutar de un servicio gratuito de atención al cliente, presentando la tarjeta de garantía y el comprobante de compra dentro del período de garantía.

La garantía no es aplicable en los siguientes casos:
1. Expira el período válido de garantía.
2. El producto se daña porque se dejó caer accidentalmente o se sumergió en agua durante su uso.
3. Los daños son provocados por factores humanos, como el desarmado no autorizado, la modificación, etc.
4. Los daños son provocados por causas de fuerza mayor (por ejemplo, incendio, terremoto o rayos).
5. Los daños son provocados por un uso inadecuado que no se ajusta a la guía del usuario o al manual de instrucciones.
6. Los daños son provocados por el uso en entornos que no se ajustan a las especificaciones del producto.

7. La información de la tarjeta de garantía o del comprobante de compra no coincide con el número de serie del producto o ha sido alterada.
8. El código SN del producto falta, está dañado o está borrado hasta ser irreconocible.

Declaración

y OnePlus son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
La marca de palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de OnePlus es bajo licencia.
Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Copyright © 2024 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Información de la empresa

OnePlus Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
Dirección: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R. China.

Never Settle

Version 1.0